

Nordic Jungle Glass Pendant Light

Suspension jungle en verre au design nordique

INSTALLATION & SAFETY GUIDE

EN · FR · DE · ES · IT · NL

Ref. z-23111804-z

EAN: 633710441919

Ref. z-23113773-z

EAN: 633710441926

Ref. z-23114416-z

EAN: 633710441933

E27 · Max 4W · AC 220–240V · IP20 · Class I · Glass & Brass · Ø15–22 cm

Table of Contents

Sommaire · Inhaltsverzeichnis · Índice · Sommario · Inhoudsopgave

EN **English** lightingconcepts.ie ..... pp. 3 – 6

FR **Français** luminairestendance.com ..... pp. 7 – 10

DE **Deutsch** leuchtenlokal.de ..... pp. 11 – 14

ES **Español** tendencialuminarias.com ..... pp. 15 – 18

IT **Italiano** illuminazioneitalia.it ..... pp. 19 – 22

NL **Nederlands** verlichtingtrends.nl ..... pp. 23 – 26

Nordic Jungle Glass Pendant Light · E27 · Max 4W · AC 220–240V · Class I · Glass & Brass · Ø15–22 cm

Ref. z-23111804-z & 2 variants
EAN: 633710441919 · 26 pages

Safety Warnings

⚠ Read before installation

- **Indoor use only.** This luminaire is rated IP20 and must not be installed in bathrooms, wet rooms, or any outdoor location.
- **Voltage check.** Verify your mains supply is AC 220–240 V, 50/60 Hz before installation. Do not use with other voltage systems.
- **Isolate the circuit.** Switch OFF the power at the main electrical panel (circuit breaker) before starting any work. Verify the circuit is dead with a voltage tester.
- **Solid ceiling required.** Fix the ceiling canopy to a structurally sound ceiling capable of supporting the fixture's weight. Use appropriate fixings for your ceiling type (concrete, plasterboard with cavity anchors, wood joist). Check for hidden pipes or cables before drilling.
- **Qualified electrician.** If you are not confident with mains wiring, hire a qualified electrician. All electrical work must comply with local regulations. This fixture is Class I — the protective earth (PE) wire must be connected.
- **Bulb wattage limit.** Use only E27 bulbs rated up to 4 W. Do not exceed the maximum wattage. Allow the bulb to cool before handling. Use LED bulbs for optimal efficiency.

Product Information

Model :	Jungle Glass Pendant
Material :	Glass & brass-finish hardware
Finish :	Electroplated brass, green tinted glass
Dimensions :	Ø15 (S) / Ø20 (M) / Ø22 cm (L), cable 200 cm
Light source :	E27 socket (bulb not included)
Max. power :	4 W
Voltage :	AC 220–240 V, 50/60 Hz
IP Rating :	IP20 (Indoor use only)
Protection class :	Class I (Earthed ⚠)
Mounting :	Ceiling-mounted pendant

Light effect

This green tinted glass globe diffuses a soft, warm glow through its transparent body, casting gentle light patterns reminiscent of dappled jungle foliage. The brass-finish hardware adds a sophisticated metallic accent.

Recommended placement

- Above a dining table (cluster of 2–3)
- Living room reading nook
- Bedroom bedside pendant
- Hallway or entryway accent

Not suitable for


- Bathrooms or humid rooms
- Outdoor installation

Box Contents

×1	Glass globe shade (green tinted)
×1	Ceiling canopy with mounting bracket (brass finish)
×1	E27 lamp holder with adjustable cable (200 cm)
×1	Mounting hardware (screws, ceiling plugs)
×1	Installation & safety instructions (this booklet)

⚠ **Bulb not included.** This fixture requires one E27 bulb (max. 4 W). We recommend an LED bulb for optimal energy efficiency and low heat emission.

Assembly Instructions – Overview



** Product images may vary slightly. Diagrams are not to scale.*

Assembly Instructions – Step by step

Safety first Make sure the power supply is completely switched **OFF** at the main electrical panel before starting installation.

Part 1 – Ceiling Preparation

1. Identify the ceiling outlet where the electrical cable exits. If no junction box is present, install a suitable ceiling rose box. Mark the screw-hole positions for the mounting bracket using the canopy as a template. Drill the holes and insert the supplied ceiling plugs. Ensure the ceiling structure can bear the weight of the fixture. (Diagram 1)

Part 2 – Electrical Connections

2. Strip 8–10 mm of insulation from each mains wire. Connect the Live (brown), Neutral (blue), and Earth (green/yellow) wires to the corresponding terminals on the connector block inside the ceiling canopy, following the table below. Tug gently on each wire to confirm it is secure. This fixture is Class I — the earth connection is mandatory. (Diagram 2)

Terminal	Function	Wire colour (EU)
>L<	Live	Brown / Red
>N<	Neutral	Blue
>PE<	Protective Earth	Green / Yellow

Assembly Instructions – Step by step (continued)

Part 3 – Securing the Ceiling Canopy

3 Tuck all wiring neatly into the junction box recess. Position the ceiling canopy over the mounting bracket, aligning the screw holes. Fasten the canopy to the bracket using the supplied screws. The canopy must sit flush against the ceiling with no gap — it conceals the junction box and wiring. (Diagram 3)

Part 4 – Adjusting the Cable Length

4 The pendant cable is 200 cm long and can be shortened to suit your ceiling height. Decide the desired hanging length, then adjust the cable inside the canopy using the cord grip. The bottom of the glass globe should typically hang 60–80 cm above a dining table or at least 210 cm from the floor in a passageway. Secure the cord grip firmly once the length is set. (Diagram 4)

Part 5 – Attaching the Glass Globe

5 Carefully thread the lamp holder through the top opening of the glass globe shade. The globe sits on or screws onto the holder ring. Tighten the retaining ring or collar by hand until the globe is securely held. Do not over-tighten — glass is fragile. Ensure the globe hangs level and does not wobble. (Diagram 5)

Part 6 – Final Check and Power On

6 Install an E27 bulb (max. 4 W LED recommended) into the lamp holder. Inspect the full installation: canopy flush, cable secure, globe stable, no visible wiring. Switch the circuit breaker back ON and test. The bulb should light through the green-tinted glass, producing a soft warm glow. If it does not, switch off and refer to Troubleshooting on page 4.

Care and Maintenance

Always **switch off the power supply and allow the bulb to cool** before any cleaning or maintenance.

Wipe the glass globe with a soft, dry or slightly damp microfibre cloth. For the brass-finish hardware, use a dry cloth only — moisture may accelerate tarnishing. Do not use abrasive cleaners, scouring pads, or chemical solvents on any part of the fixture.

Check the cable, cord grip, and ceiling canopy screws periodically. If any component shows signs of wear, corrosion, or loosening, switch off the power and tighten or replace as needed. Contact the retailer for spare parts.

Troubleshooting

If the fixture does not light up after installation, first verify there is **no power failure** and that the wall switch is in the ON position.

Check that the bulb is correctly seated in the E27 socket by unscrewing and re-fitting it. Try a replacement bulb to rule out a faulty bulb. Ensure the bulb does not exceed the 4 W maximum.

If the bulb is fine, switch off the breaker and verify all wiring connections (L, N, PE) are secure in the terminal block. Ensure no wire strands are touching adjacent terminals. If the fault persists, consult a **qualified electrician** before using the product.

Product References

SKU / EAN	Variant	Description
z-23111804-z EAN: 633710441919	Size M	Nordic jungle glass pendant, brass & green glass, Ø20 cm globe, 200 cm cable, E27
z-23113773-z EAN: 633710441926	Size L	Nordic jungle glass pendant, brass & green glass, Ø22 cm globe, 200 cm cable, E27
z-23114416-z EAN: 633710441933	Size S	Nordic jungle glass pendant, brass & green glass, Ø15 cm globe, 200 cm cable, E27

WEEE – End of life : Do not dispose of this product with household waste. This product must be returned to an authorised WEEE / DEEE collection point in accordance with local environmental regulations.

Manufacturer :
Zhongshan Yizhan Lighting Co., Ltd.
3rd Floor, No. 3 Shengfeng Street,
Gangdong Third Industrial Zone, Guzhen Town,
Zhongshan City, China

EU Importer :
LLL ASSETS LTD - WeWork 2,
Dublin Landings, North Wall Quay,
D01 V4A3, Ireland IE4368070OH

LIGHTING Concepts

Avertissements de sécurité

⚠ Lire avant l'installation

- **Usage intérieur uniquement.** Ce luminaire est classé IP20 et ne doit pas être installé dans les salles de bains, pièces humides ou tout emplacement extérieur.
- **Vérification de la tension.** Vérifiez que votre alimentation secteur est en AC 220–240 V, 50/60 Hz avant l'installation. Ne pas utiliser avec d'autres systèmes de tension.
- **Isoler le circuit.** Coupez l'alimentation au tableau électrique principal (disjoncteur) avant de commencer tout travail. Vérifiez l'absence de courant avec un testeur de tension.
- **Plafond solide requis.** Fixez le cache-plafond à un plafond structurellement solide capable de supporter le poids du luminaire. Utilisez des fixations adaptées à votre type de plafond (béton, plaque de plâtre avec chevilles, solive bois). Vérifiez l'absence de canalisations ou câbles cachés avant de percer.
- **Électricien qualifié.** Si vous n'êtes pas à l'aise avec le câblage secteur, faites appel à un électricien qualifié. Tous les travaux électriques doivent être conformes aux réglementations locales. Ce luminaire est Classe I — le fil de terre (PE) doit être connecté.
- **Puissance d'ampoule maximale.** Utilisez uniquement des ampoules E27 d'une puissance maximale de 4 W. Ne dépassez pas la puissance maximale. Laissez l'ampoule refroidir avant de la manipuler. Utilisez des ampoules LED pour une efficacité optimale.

Informations produit

Modèle :	Suspension Jungle en Verre
Matériaux :	Verre & quincaillerie finition laiton
Finition :	Laiton électrolytique, verre teinté vert
Dimensions :	Ø15 (S) / Ø20 (M) / Ø22 cm (L), cable 200 cm
Source lumineuse :	Douille E27 (ampoule non incluse)
Puissance max. :	4 W
Tension :	AC 220–240 V, 50/60 Hz
Indice IP :	IP20 (Usage intérieur uniquement)
Classe de protection :	Classe I (Avec terre ⏚)
Fixation :	Suspension plafond

Effet lumineux

Ce globe en verre teinté vert diffuse une lueur douce et chaleureuse à travers son corps transparent, projetant de délicats jeux de lumière évoquant le feuillage tacheté de la jungle. La quincaillerie finition laiton ajoute une touche métallique raffinée.

Emplacement recommandé

- Au-dessus d'une table à manger (grappe de 2–3)
- Coin lecture du salon
- Suspension de chevet dans la chambre
- Accent dans le couloir ou l'entrée

Ne convient pas pour


- Salles de bains ou pièces humides
- Installation extérieure

Contenu de la boîte

×1	Globe en verre (teinté vert)
×1	Cache-plafond avec support de montage (finition laiton)
×1	Douille E27 avec câble réglable (200 cm)
×1	Quincaillerie de montage (vis, chevilles plafond)
×1	Instructions d'installation et de sécurité (ce livret)

⚠ **Ampoule non incluse.** Ce luminaire nécessite une ampoule E27 (max. 4 W). Nous recommandons une ampoule LED pour une efficacité énergétique optimale et une faible émission de chaleur.

Instructions de montage – Vue d'ensemble



** Les images du produit peuvent varier légèrement. Les schémas ne sont pas à l'échelle.*

Instructions de montage – Pas à pas

Sécurité d'abord Assurez-vous que l'alimentation électrique est complètement coupée **OFF** au tableau électrique principal avant de commencer l'installation.

Partie 1 – Préparation du plafond

1. Identifiez la sortie de plafond où le câble électrique émerge. Si aucune boîte de jonction n'est présente, installez un boîtier de rosace adapté. Marquez les positions des trous de vis pour le support de montage en utilisant le cache-plafond comme gabarit. Percez les trous et insérez les chevilles plafond fournies. Assurez-vous que la structure du plafond peut supporter le poids du luminaire. (Schéma 1)

Partie 2 – Raccordements électriques

2. Dénudez 8–10 mm d'isolant de chaque fil secteur. Connectez les fils Phase (marron), Neutre (bleu) et Terre (vert/jaune) aux bornes correspondantes du bornier à l'intérieur du cache-plafond, selon le tableau ci-dessous. Tirez doucement sur chaque fil pour confirmer qu'il est bien fixé. Ce luminaire est Classe I — la connexion de terre est obligatoire. (Schéma 2)

Borne	Fonction	Couleur du fil (UE)
● >L<	Phase	Marron / Rouge
● >N<	Neutre	Blue
● >PE<	Terre de protection	Vert / Jaune

Instructions de montage – Pas à pas (suite)

Partie 3 – Fixation du cache-plafond

3 Rangez soigneusement tous les câbles dans le renfoncement de la boîte de jonction. Positionnez le cache-plafond sur le support de montage en alignant les trous de vis. Fixez le cache-plafond au support avec les vis fournies. Le cache-plafond doit être plaqué contre le plafond sans espace — il dissimule la boîte de jonction et le câblage. (Schéma 3)

Partie 4 – Réglage de la longueur du câble

4 Le câble de la suspension mesure 200 cm et peut être raccourci selon la hauteur de votre plafond. Déterminez la longueur de suspension souhaitée, puis ajustez le câble à l'intérieur du cache-plafond à l'aide du serre-câble. Le bas du globe en verre doit généralement se trouver à 60–80 cm au-dessus d'une table à manger ou à au moins 210 cm du sol dans un passage. Serrez fermement le serre-câble une fois la longueur définie. (Schéma 4)

Partie 5 – Fixation du globe en verre

5 Enfilez délicatement la douille à travers l'ouverture supérieure du globe en verre. Le globe repose sur ou se visse sur la bague de retenue. Serrez la bague ou le collier de retenue à la main jusqu'à ce que le globe soit solidement maintenu. Ne serrez pas trop — le verre est fragile. Assurez-vous que le globe pend à niveau et ne vacille pas. (Schéma 5)

Partie 6 – Vérification finale et mise sous tension

6 Installez une ampoule E27 (max. 4 W LED recommandé) dans la douille. Inspectez l'ensemble de l'installation : cache-plafond affleurant, câble sécurisé, globe stable, aucun câblage visible. Remettez le disjoncteur en marche et testez. L'ampoule doit éclairer à travers le verre teinté vert, produisant une lueur douce et chaleureuse. Si ce n'est pas le cas, coupez le courant et consultez la section Résolution de problèmes en page 4.

Entretien et maintenance

Always **coupez l'alimentation et laissez l'ampoule refroidir** avant tout nettoyage ou entretien.

Essuyez le globe en verre avec un chiffon doux, sec ou légèrement humide en microfibre. Pour la quincaillerie finition laiton, utilisez uniquement un chiffon sec — l'humidité peut accélérer le ternissement. N'utilisez pas de nettoyants abrasifs, tampons à récurer ou solvants chimiques sur aucune partie du luminaire.

Vérifiez périodiquement le câble, le serre-câble et les vis du cache-plafond. Si un composant présente des signes d'usure, de corrosion ou de desserrage, coupez l'alimentation et resserrez ou remplacez si nécessaire. Contactez le revendeur pour les pièces de rechange.

Résolution de problèmes

Si le luminaire ne s'allume pas après l'installation, vérifiez d'abord qu'il n'y a **pas de coupure de courant** et que l'interrupteur mural est en position ON.

Vérifiez que l'ampoule est correctement insérée dans la douille E27 en la dévissant et la remettant en place. Essayez une ampoule de remplacement pour exclure une ampoule défectueuse. Assurez-vous que l'ampoule ne dépasse pas le maximum de 4 W.

Si l'ampoule fonctionne, coupez le disjoncteur et vérifiez que toutes les connexions (L, N, PE) sont bien fixées dans le bornier. Assurez-vous qu'aucun brin de fil ne touche les bornes adjacentes. Si le problème persiste, consultez un **électricien qualifié** avant d'utiliser le produit.

Références du produit

Réf. / EAN	Variante	Description
z-23111804-z EAN: 633710441919	Taille M	Suspension jungle nordique, laiton & verre vert, globe Ø20 cm, câble 200 cm, E27
z-23113773-z EAN: 633710441926	Taille L	Suspension jungle nordique, laiton & verre vert, globe Ø22 cm, câble 200 cm, E27
z-23114416-z EAN: 633710441933	Taille S	Suspension jungle nordique, laiton & verre vert, globe Ø15 cm, câble 200 cm, E27

WEEE – Fin de vie : Ne jetez pas ce produit avec les déchets ménagers. Ce produit doit être retourné à un point de collecte DEEE agréé conformément aux réglementations environnementales locales.

Fabricant :
Zhongshan Yizhan Lighting Co., Ltd.
3rd Floor, No. 3 Shengfeng Street,
Gangdong Third Industrial Zone, Guzhen Town,
Zhongshan City, China

EU Importer :
LLL ASSETS LTD - WeWork 2,
Dublin Landings, North Wall Quay,
D01 V4A3, Ireland IE4368070OH

LUMINAIRES Tendance

Sicherheitshinweise

⚠ Vor der Installation lesen

- **Nur für den Innenbereich.** Diese Leuchte ist IP20-klassifiziert und darf nicht in Badezimmern, Nassräumen oder im Außenbereich installiert werden.
- **Spannungsprüfung.** Überprüfen Sie vor der Installation, ob Ihre Netzversorgung AC 220–240 V, 50/60 Hz beträgt. Nicht mit anderen Spannungssystemen verwenden.
- **Stromkreis trennen.** Schalten Sie die Stromversorgung am Hauptverteiler (Sicherungsautomat) AUS, bevor Sie mit der Arbeit beginnen. Überprüfen Sie mit einem Spannungsprüfer, ob der Stromkreis spannungsfrei ist.
- **Stabile Decke erforderlich.** Befestigen Sie die Deckenabdeckung an einer tragfähigen Decke, die das Gewicht der Leuchte tragen kann. Verwenden Sie geeignete Befestigungen für Ihren Deckentyp (Beton, Gipskarton mit Hohlraumdübeln, Holzbalken). Prüfen Sie vor dem Bohren auf versteckte Rohre oder Kabel.
- **Qualifizierter Elektriker.** Wenn Sie sich mit der Netzverkabelung nicht sicher sind, beauftragen Sie einen qualifizierten Elektriker. Alle Elektroarbeiten müssen den örtlichen Vorschriften entsprechen. Diese Leuchte ist Klasse I — der Schutzleiter (PE) muss angeschlossen werden.
- **Maximale Wattzahl.** Verwenden Sie nur E27-Leuchtmittel mit max. 4 W. Überschreiten Sie nicht die maximale Wattzahl. Lassen Sie das Leuchtmittel vor dem Anfassen abkühlen. Verwenden Sie LED-Leuchtmittel für optimale Effizienz.

Produktinformationen

Modell :	Dschungel-Glaspendelleuchte
Material :	Glas & Beschläge in Messingoptik
Oberfläche :	Galvanisiertes Messing, grün getöntes Glas
Abmessungen :	Ø15 (S) / Ø20 (M) / Ø22 cm (L), cable 200 cm
Leuchtmittel :	E27-Fassung (Leuchtmittel nicht enthalten)
Max. Leistung :	4 W
Spannung :	AC 220–240 V, 50/60 Hz
IP-Schutzart :	IP20 (Nur für Innenbereich)
Schutzklasse :	Klasse I (Geerdet ⚠)
Montage :	Deckenaufhängung

Lichteffekt

Diese grün getönte Glaskugel verbreitet ein sanftes, warmes Licht durch ihren transparenten Körper und erzeugt zarte Lichtmuster, die an gefleckte Dschungellaub erinnern. Die Beschläge in Messingoptik setzen einen anspruchsvollen metallischen Akzent.

Empfohlene Platzierung

- Über dem Esstisch (Gruppe von 2–3)
- Leseecke im Wohnzimmer
- Pendelleuchte am Bett
- Akzent im Flur oder Eingangsbereich

Nicht geeignet für


- Badezimmer oder Feuchträume
- Außeninstallation

Packungsinhalt

×1	Glaskugelschirm (grün getönt)
×1	Deckenabdeckung mit Befestigungsbügel (Messingoptik)
×1	E27-Fassung mit verstellbarem Kabel (200 cm)
×1	Befestigungsmaterial (Schrauben, Deckendübel)
×1	Installations- und Sicherheitsanleitung (dieses Heft)

⚠ **Leuchtmittel nicht enthalten.** Diese Leuchte benötigt ein E27-Leuchtmittel (max. 4 W). Wir empfehlen ein LED-Leuchtmittel für optimale Energieeffizienz und geringe Wärmeentwicklung.

Montage-Anleitung – Übersicht



** Produktbilder können leicht abweichen. Schemazeichnungen sind nicht maßstabsgetreu.*

Montage-Anleitung – Schritt für Schritt

Sicherheit zuerst Stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung vollständig **OFF** am Hauptverteiler ausgeschaltet ist, bevor Sie mit der Installation beginnen.

Teil 1 – Deckenvorbereitung

1. Finden Sie den Deckenauslass, an dem das Elektrokabel austritt. Falls keine Anschlussdose vorhanden ist, installieren Sie einen geeigneten Rosettenkasten. Markieren Sie die Bohrlochpositionen für den Befestigungsbügel anhand der Deckenabdeckung als Schablone. Bohren Sie die Löcher und setzen Sie die mitgelieferten Deckendübel ein. Stellen Sie sicher, dass die Deckenstruktur das Gewicht der Leuchte tragen kann. (Schema 1)

Teil 2 – Elektrische Anschlüsse

2. Entfernen Sie 8–10 mm Isolierung von jedem Netzleiter. Verbinden Sie die Phase (braun), den Nullleiter (blau) und die Erde (grün/gelb) mit den entsprechenden Klemmen an der Klemmleiste in der Deckenabdeckung gemäß der folgenden Tabelle. Ziehen Sie leicht an jedem Draht, um den festen Sitz zu prüfen. Diese Leuchte ist Klasse I — der Erdungsanschluss ist zwingend erforderlich. (Schema 2)

Klemme	Funktion	Kabelfarbe (EU)
● >L<	Phase	Braun / Rot
● >N<	Nullleiter	Blue
● >PE<	Schutzleiter	Grün / Gelb

Montage-Anleitung – Schritt für Schritt (Fortsetzung)

Teil 3 – Befestigung der Deckenabdeckung

3 Verstauen Sie alle Kabel ordentlich in der Anschlussdose. Setzen Sie die Deckenabdeckung über den Befestigungsbügel und richten Sie die Schraubenlöcher aus. Befestigen Sie die Abdeckung mit den mitgelieferten Schrauben am Bügel. Die Abdeckung muss bündig an der Decke anliegen — sie verbirgt die Anschlussdose und die Verkabelung. (Schema 3)

Teil 4 – Einstellung der Kabellänge

4 Das Pendelkabel ist 200 cm lang und kann auf Ihre Deckenhöhe gekürzt werden. Bestimmen Sie die gewünschte Abhängelänge und stellen Sie das Kabel in der Abdeckung mit der Kabelklemme ein. Die Unterkante der Glaskugel sollte typischerweise 60–80 cm über einem Esstisch oder mindestens 210 cm vom Boden in einem Durchgangsbereich hängen. Sichern Sie die Kabelklemme fest, sobald die Länge eingestellt ist. (Schema 4)

Teil 5 – Anbringen der Glaskugel

5 Fädeln Sie die Fassung vorsichtig durch die obere Öffnung des Glaskugelschirms. Die Kugel sitzt auf oder schraubt sich auf den Haltering. Ziehen Sie den Haltering oder die Manschette von Hand an, bis die Kugel sicher gehalten wird. Nicht zu fest anziehen — Glas ist zerbrechlich. Stellen Sie sicher, dass die Kugel waagerecht hängt und nicht wackelt. (Schema 5)

Teil 6 – Endkontrolle und Einschalten

6 Setzen Sie ein E27-Leuchtmittel (max. 4 W LED empfohlen) in die Fassung ein. Überprüfen Sie die gesamte Installation: Abdeckung bündig, Kabel gesichert, Kugel stabil, keine sichtbare Verkabelung. Schalten Sie den Sicherungsautomaten wieder EIN und testen Sie. Das Leuchtmittel sollte durch das grün getönte Glas leuchten und ein sanftes warmes Licht erzeugen. Falls nicht, schalten Sie aus und lesen Sie Fehlerbehebung auf Seite 4.

Pflege und Wartung

Always **schalten Sie die Stromversorgung aus und lassen Sie das Leuchtmittel abkühlen** bevor Sie Reinigungs- oder Wartungsarbeiten durchführen.

Wischen Sie die Glaskugel mit einem weichen, trockenen oder leicht feuchten Mikrofasertuch ab. Für die Beschläge in Messingoptik nur ein trockenes Tuch verwenden — Feuchtigkeit kann das Anlaufen beschleunigen. Verwenden Sie keine Scheuermittel, Scheuerschwämme oder chemischen Lösungsmittel an der Leuchte.

Überprüfen Sie regelmäßig das Kabel, die Kabelklemme und die Schrauben der Deckenabdeckung. Wenn ein Bauteil Verschleiß, Korrosion oder Lockerung zeigt, schalten Sie den Strom ab und ziehen Sie nach oder tauschen Sie aus. Kontaktieren Sie den Händler für Ersatzteile.

Fehlerbehebung

Wenn die Leuchte nach der Installation nicht leuchtet, überprüfen Sie zunächst, ob es **kein Stromausfall** und dass der Wandschalter in der EIN-Position ist.

Prüfen Sie, ob das Leuchtmittel korrekt in der E27-Fassung sitzt, indem Sie es herausdrehen und wieder einsetzen. Probieren Sie ein Ersatzleuchtmittel, um ein defektes Leuchtmittel auszuschließen. Stellen Sie sicher, dass das Leuchtmittel die maximalen 4 W nicht überschreitet.

Wenn das Leuchtmittel in Ordnung ist, schalten Sie den Sicherungsautomaten aus und überprüfen Sie, ob alle Kabelverbindungen (L, N, PE) in der Klemmleiste fest sitzen. Stellen Sie sicher, dass keine Drahtlitzen benachbarte Klemmen berühren. Wenn der Fehler weiterhin besteht, wenden Sie sich an einen **qualifizierten Elektriker** bevor Sie das Produkt verwenden.

Produktreferenzen

Art.-Nr. / EAN	Variante	Beschreibung
z-23111804-z EAN: 633710441919	Größe M	Nordische Dschungel-Glaspendelleuchte, Messing & grünes Glas, Kugel Ø20 cm, Kabel 200 cm, E27
z-23113773-z EAN: 633710441926	Größe L	Nordische Dschungel-Glaspendelleuchte, Messing & grünes Glas, Kugel Ø22 cm, Kabel 200 cm, E27
z-23114416-z EAN: 633710441933	Größe S	Nordische Dschungel-Glaspendelleuchte, Messing & grünes Glas, Kugel Ø15 cm, Kabel 200 cm, E27

WEEE – Entsorgung : Entsorgen Sie dieses Produkt nicht mit dem Hausmüll. Dieses Produkt muss an einer autorisierten WEEE-Sammelstelle gemäß den örtlichen Umweltvorschriften abgegeben werden.

Hersteller :
Zhongshan Yizhan Lighting Co., Ltd.
3rd Floor, No. 3 Shengfeng Street,
Gangdong Third Industrial Zone, Guzhen Town,
Zhongshan City, China

EU Importer :
LLL ASSETS LTD - WeWork 2,
Dublin Landings, North Wall Quay,
D01 V4A3, Ireland IE4368070OH

LEUCHTEN Lokal

Advertencias de seguridad

⚠ Leer antes de la instalación

- **Solo uso interior.** Esta luminaria tiene clasificación IP20 y no debe instalarse en baños, zonas húmedas ni en ningún lugar exterior.
- **Verificación de tensión.** Verifique que su suministro eléctrico sea AC 220–240 V, 50/60 Hz antes de la instalación. No utilizar con otros sistemas de tensión.
- **Aislar el circuito.** Desconecte la alimentación en el cuadro eléctrico principal (disyuntor) antes de comenzar cualquier trabajo. Verifique la ausencia de corriente con un comprobador de tensión.
- **Techo sólido requerido.** Fije el florón al techo asegurándose de que sea estructuralmente sólido y capaz de soportar el peso de la luminaria. Utilice fijaciones apropiadas para su tipo de techo (hormigón, pladur con tacos de cavidad, vigueta de madera). Compruebe que no haya tuberías o cables ocultos antes de taladrar.
- **Electricista cualificado.** Si no tiene experiencia con el cableado eléctrico, contrate a un electricista cualificado. Todos los trabajos eléctricos deben cumplir con las normativas locales. Esta luminaria es Clase I — el cable de tierra (PE) debe estar conectado.
- **Potencia máxima de la bombilla.** Utilice solo bombillas E27 de hasta 4 W. No supere la potencia máxima. Deje enfriar la bombilla antes de manipularla. Utilice bombillas LED para una eficiencia óptima.

Información del producto

Modelo :	Colgante de Vidrio Jungle
Material :	Vidrio & herrajes acabado latón
Acabado :	Latón electrolítico, vidrio tintado verde
Dimensiones :	Ø15 (S) / Ø20 (M) / Ø22 cm (L), cable 200 cm
Fuente de luz :	Casquillo E27 (bombilla no incluida)
Potencia máx. :	4 W
Tensión :	AC 220–240 V, 50/60 Hz
Grado IP :	IP20 (Solo uso interior)
Clase de protección :	Clase I (Con toma de tierra ⚠)
Montaje :	Suspensión de techo

Efecto luminoso

Este globo de vidrio tintado verde difunde un resplandor suave y cálido a través de su cuerpo transparente, proyectando delicados patrones de luz que recuerdan al follaje moteado de la jungla. Los herrajes en acabado latón añaden un sofisticado acento metálico.

Ubicación recomendada

- Sobre una mesa de comedor (grupo de 2–3)
- Rincón de lectura del salón
- Colgante de mesilla en el dormitorio
- Acento en el pasillo o la entrada

No apto para


- Baños o habitaciones húmedas
- Instalación exterior

Contenido de la caja

×1	Pantalla globo de vidrio (tintado verde)
×1	Florón con soporte de montaje (acabado latón)
×1	Portalámparas E27 con cable ajustable (200 cm)
×1	Herrajes de montaje (tornillos, tacos de techo)
×1	Instrucciones de instalación y seguridad (este folleto)

⚠ **Bombilla no incluida.** Esta luminaria requiere una bombilla E27 (máx. 4 W). Recomendamos una bombilla LED para una eficiencia energética óptima y baja emisión de calor.

Instrucciones de montaje – Vista general



** Las imágenes del producto pueden variar ligeramente. Los esquemas no están a escala.*

Instrucciones de montaje – Paso a paso

Seguridad ante todo Asegúrese de que la alimentación eléctrica esté completamente cortada **OFF** en el cuadro eléctrico principal antes de comenzar la instalación.

Parte 1 – Preparación del techo

1. Identifique la salida del techo donde emerge el cable eléctrico. Si no hay caja de conexiones, instale una caja de roseta adecuada. Marque las posiciones de los orificios para tornillos del soporte de montaje usando el florón como plantilla. Taladre los orificios e inserte los tacos de techo suministrados. Asegúrese de que la estructura del techo pueda soportar el peso de la luminaria. (Esquema 1)

Parte 2 – Conexiones eléctricas

2. Pele 8–10 mm de aislamiento de cada cable de red. Conecte los cables de Fase (marrón), Neutro (azul) y Tierra (verde/amarillo) a los bornes correspondientes del bloque de conexiones dentro del florón, según la tabla siguiente. Tire suavemente de cada cable para confirmar que está bien fijado. Esta luminaria es Clase I — la conexión de tierra es obligatoria. (Esquema 2)

Borne	Función	Color del cable (UE)
● >L<	Fase	Marrón / Rojo
● >N<	Neutro	Blue
● >PE<	Tierra de protección	Verde / Amarillo

Instrucciones de montaje – Paso a paso (continuación)

Parte 3 – Fijación del florón

3 Coloque todo el cableado ordenadamente en el hueco de la caja de conexiones. Posicione el florón sobre el soporte de montaje, alineando los orificios de los tornillos. Fije el florón al soporte con los tornillos suministrados. El florón debe quedar rasante al techo sin holgura — oculta la caja de conexiones y el cableado. (Esquema 3)

Parte 4 – Ajuste de la longitud del cable

4 El cable de la suspensión mide 200 cm y puede acortarse según la altura de su techo. Decida la longitud de suspensión deseada y ajuste el cable dentro del florón mediante el prensacables. La parte inferior del globo de vidrio debería colgar normalmente a 60–80 cm sobre una mesa de comedor o al menos a 210 cm del suelo en una zona de paso. Apriete firmemente el prensacables una vez fijada la longitud. (Esquema 4)

Parte 5 – Fijación del globo de vidrio

5 Pase con cuidado el portalámparas por la abertura superior de la pantalla globo de vidrio. El globo se asienta o se enrosca en el anillo del portalámparas. Apriete el anillo de retención o el collar a mano hasta que el globo quede firmemente sujeto. No apriete en exceso — el vidrio es frágil. Asegúrese de que el globo cuelgue nivelado y sin oscilaciones. (Esquema 5)

Parte 6 – Verificación final y encendido

6 Instale una bombilla E27 (máx. 4 W LED recomendado) en el portalámparas. Inspeccione toda la instalación: florón rasante, cable seguro, globo estable, sin cableado visible. Vuelva a conectar el disyuntor y pruebe. La bombilla debería iluminar a través del vidrio tintado verde, produciendo un resplandor suave y cálido. Si no es así, desconecte y consulte la sección Solución de problemas en la página 4.

Cuidado y mantenimiento

Always **desconecte la alimentación y deje enfriar la bombilla** antes de cualquier limpieza o mantenimiento.

Limpie el globo de vidrio con un paño suave, seco o ligeramente húmedo de microfibra. Para los herrajes en acabado latón, utilice solo un paño seco — la humedad puede acelerar el deslustre. No utilice limpiadores abrasivos, estropajos ni disolventes químicos en ninguna parte de la luminaria.

Revise periódicamente el cable, el prensacables y los tornillos del florón. Si algún componente muestra signos de desgaste, corrosión o aflojamiento, desconecte la alimentación y apriete o sustituya según sea necesario. Contacte con el distribuidor para piezas de repuesto.

Solución de problemas

Si la luminaria no se enciende después de la instalación, primero verifique que no hay **no hay corte de suministro eléctrico** y que el interruptor de pared está en la posición ON.

Compruebe que la bombilla está correctamente colocada en el casquillo E27 desenroscándola y volviéndola a colocar. Pruebe con una bombilla de repuesto para descartar una bombilla defectuosa. Asegúrese de que la bombilla no supere los 4 W máximos.

Si la bombilla funciona correctamente, desconecte el disyuntor y verifique que todas las conexiones (L, N, PE) estén bien sujetas en la regleta de bornes. Asegúrese de que ningún hilo del cable toque bornes adyacentes. Si el problema persiste, consulte a un **electricista cualificado** antes de usar el producto.

Referencias del producto

Ref. / EAN	Variante	Descripción
z-23111804-z EAN: 633710441919	Talla M	Colgante vidrio jungle nórdico, latón & vidrio verde, globo Ø20 cm, cable 200 cm, E27
z-23113773-z EAN: 633710441926	Talla L	Colgante vidrio jungle nórdico, latón & vidrio verde, globo Ø22 cm, cable 200 cm, E27
z-23114416-z EAN: 633710441933	Talla S	Colgante vidrio jungle nórdico, latón & vidrio verde, globo Ø15 cm, cable 200 cm, E27

WEEE – Fin de vida útil : No deseche este producto con los residuos domésticos. Este producto debe ser llevado a un punto de recogida RAEE autorizado de acuerdo con las normativas medioambientales locales.

Fabricante :
Zhongshan Yizhan Lighting Co., Ltd.
3rd Floor, No. 3 Shengfeng Street,
Gangdong Third Industrial Zone, Guzhen Town,
Zhongshan City, China

EU Importer :
LLL ASSETS LTD - WeWork 2,
Dublin Landings, North Wall Quay,
D01 V4A3, Ireland IE4368070OH

TENDENCIA
Luminarias

Avvertenze di sicurezza

⚠ Leggere prima dell'installazione

- **Solo uso interno.** Questo apparecchio è classificato IP20 e non deve essere installato in bagni, ambienti umidi o in qualsiasi luogo esterno.
- **Verifica della tensione.** Verificare che l'alimentazione di rete sia AC 220–240 V, 50/60 Hz prima dell'installazione. Non utilizzare con altri sistemi di tensione.
- **Isolare il circuito.** Spegnere l'alimentazione al quadro elettrico principale (interruttore automatico) prima di iniziare qualsiasi lavoro. Verificare l'assenza di tensione con un tester.
- **Soffitto solido richiesto.** Fissare il rosone a un soffitto strutturalmente solido in grado di sostenere il peso dell'apparecchio. Utilizzare fissaggi appropriati per il tipo di soffitto (cemento, cartongesso con tasselli, travi in legno). Verificare l'assenza di tubature o cavi nascosti prima di forare.
- **Elettricista qualificato.** Se non avete esperienza con il cablaggio elettrico, rivolgetevi a un elettricista qualificato. Tutti i lavori elettrici devono essere conformi alle normative locali. Questo apparecchio è Classe I — il filo di terra (PE) deve essere collegato.
- **Potenza massima della lampadina.** Utilizzare solo lampadine E27 con potenza massima di 4 W. Non superare la potenza massima. Lasciare raffreddare la lampadina prima di maneggiarla. Utilizzare lampadine LED per un'efficienza ottimale.

Informazioni sul prodotto

Modello :	Sospensione in Vetro Jungle
Materiali :	Vetro & ferramenta finitura ottone
Finitura :	Ottone galvanizzato, vetro verde colorato
Dimensioni :	Ø15 (S) / Ø20 (M) / Ø22 cm (L), cable 200 cm
Sorgente luminosa :	Attacco E27 (lampadina non inclusa)
Potenza max. :	4 W
Tensione :	AC 220–240 V, 50/60 Hz
Grado IP :	IP20 (Solo uso interno)
Classe di protezione :	Classe I (Con messa a terra ⚠)
Montaggio :	Sospensione a soffitto

Effetto luminoso

Questo globo in vetro verde colorato diffonde un bagliore morbido e caldo attraverso il suo corpo trasparente, proiettando delicati giochi di luce che ricordano il fogliame screziato della giungla. La ferramenta in finitura ottone aggiunge un sofisticato accento metallico.

Posizionamento consigliato

- Sopra un tavolo da pranzo (gruppo di 2–3)
- Angolo lettura del soggiorno
- Sospensione da comodino in camera da letto
- Accento nel corridoio o nell'ingresso

Non adatto per


- Bagni o ambienti umidi
- Installazione esterna

Contenuto della confezione

×1	Paralume globo in vetro (verde colorato)
×1	Rosone con staffa di montaggio (finitura ottone)
×1	Portalampada E27 con cavo regolabile (200 cm)
×1	Ferramenta di montaggio (viti, tasselli a soffitto)
×1	Istruzioni di installazione e sicurezza (questo opuscolo)

⚠ **Lampadina non inclusa.** Questo apparecchio richiede una lampadina E27 (max. 4 W). Si consiglia una lampadina LED per un'efficienza energetica ottimale e una bassa emissione di calore.

Istruzioni di montaggio – Panoramica



** Le immagini del prodotto possono variare leggermente. Gli schemi non sono in scala.*

Istruzioni di montaggio – Passo dopo passo

Sicurezza prima di tutto Assicurarsi che l'alimentazione elettrica sia completamente spenta **OFF** al quadro elettrico principale prima di iniziare l'installazione.

Parte 1 – Preparazione del soffitto

1. Identificare l'uscita a soffitto dove emerge il cavo elettrico. Se non è presente una scatola di giunzione, installare un'apposita scatola rosone. Segnare le posizioni dei fori per le viti della staffa di montaggio usando il rosone come dima. Praticare i fori e inserire i tasselli a soffitto forniti. Assicurarsi che la struttura del soffitto possa sostenere il peso dell'apparecchio. (Schema 1)

Parte 2 – Connessioni elettriche

2. Spellare 8–10 mm di isolamento da ciascun filo di rete. Collegare i fili di Fase (marrone), Neutro (blu) e Terra (verde/giallo) ai morsetti corrispondenti della morsettiera all'interno del rosone, secondo la tabella seguente. Tirare delicatamente ciascun filo per verificare che sia ben fissato. Questo apparecchio è Classe I — il collegamento a terra è obbligatorio. (Schema 2)

Morsetto	Funzione	Colore del filo (UE)
● >L<	Fase	Marrone / Rosso
● >N<	Neutro	Blue
● >PE<	Terra di protezione	Verde / Giallo

Istruzioni di montaggio – Passo dopo passo (seguito)

Parte 3 – Fissaggio del rosone

3 Riporre ordinatamente tutti i cavi nell'incasso della scatola di giunzione. Posizionare il rosone sopra la staffa di montaggio, allineando i fori delle viti. Fissare il rosone alla staffa con le viti fornite. Il rosone deve aderire perfettamente al soffitto senza spazi — nasconde la scatola di giunzione e il cablaggio. (Schema 3)

Parte 4 – Regolazione della lunghezza del cavo

4 Il cavo della sospensione è lungo 200 cm e può essere accorciato in base all'altezza del soffitto. Stabilire la lunghezza di sospensione desiderata, quindi regolare il cavo all'interno del rosone usando il serracavo. La parte inferiore del globo in vetro dovrebbe pendere tipicamente a 60–80 cm sopra un tavolo da pranzo o ad almeno 210 cm dal pavimento in un passaggio. Fissare saldamente il serracavo una volta impostata la lunghezza. (Schema 4)

Parte 5 – Fissaggio del globo in vetro

5 Far passare con attenzione il portalampada attraverso l'apertura superiore del paralume globo in vetro. Il globo si appoggia o si avvita sull'anello del portalampada. Stringere l'anello di ritenzione o il collare a mano fino a quando il globo è saldamente tenuto. Non stringere eccessivamente — il vetro è fragile. Assicurarsi che il globo penda a livello e non oscilli. (Schema 5)

Parte 6 – Verifica finale e accensione

6 Installare una lampadina E27 (max. 4 W LED consigliata) nel portalampada. Ispezionare l'intera installazione: rosone a filo, cavo fissato, globo stabile, nessun cablaggio visibile. Riattivare l'interruttore automatico e testare. La lampadina dovrebbe illuminare attraverso il vetro verde colorato, producendo un bagliore morbido e caldo. In caso contrario, spegnere e consultare la sezione Risoluzione dei problemi a pagina 4.

Cura e manutenzione

Always **spegnere l'alimentazione e lasciare raffreddare la lampadina** prima di qualsiasi pulizia o manutenzione.

Pulire il globo in vetro con un panno morbido, asciutto o leggermente umido in microfibra. Per la ferramenta in finitura ottone, utilizzare solo un panno asciutto — l'umidità può accelerare l'ossidazione. Non utilizzare detergenti abrasivi, pagliette o solventi chimici su nessuna parte dell'apparecchio.

Controllare periodicamente il cavo, il serracavo e le viti del rosone. Se un componente mostra segni di usura, corrosione o allentamento, spegnere l'alimentazione e stringere o sostituire se necessario. Contattare il rivenditore per i ricambi.

Risoluzione dei problemi

Se l'apparecchio non si accende dopo l'installazione, verificare prima che **non c'è interruzione di corrente** e che l'interruttore a parete sia in posizione ON.

Verificare che la lampadina sia correttamente inserita nell'attacco E27 svitandola e reinserendola. Provare una lampadina sostitutiva per escludere un difetto. Assicurarsi che la lampadina non superi i 4 W massimi.

Se la lampadina funziona, spegnere l'interruttore automatico e verificare che tutti i collegamenti (L, N, PE) siano ben fissati nella morsettiera. Assicurarsi che nessun filo tocchi morsetti adiacenti. Se il guasto persiste, consultare un **elettricista qualificato** prima di utilizzare il prodotto.

Riferimenti del prodotto

Rif. / EAN	Variante	Descrizione
z-23111804-z EAN: 633710441919	Taglia M	Sospensione vetro jungle nordica, ottone & vetro verde, globo Ø20 cm, cavo 200 cm, E27
z-23113773-z EAN: 633710441926	Taglia L	Sospensione vetro jungle nordica, ottone & vetro verde, globo Ø22 cm, cavo 200 cm, E27
z-23114416-z EAN: 633710441933	Taglia S	Sospensione vetro jungle nordica, ottone & vetro verde, globo Ø15 cm, cavo 200 cm, E27

WEEE – Fine vita : Non smaltire questo prodotto con i rifiuti domestici. Questo prodotto deve essere consegnato a un punto di raccolta RAEE autorizzato in conformità con le normative ambientali locali.

Produttore :
Zhongshan Yizhan Lighting Co., Ltd.
3rd Floor, No. 3 Shengfeng Street,
Gangdong Third Industrial Zone, Guzhen Town,
Zhongshan City, China

EU Importer :
LLL ASSETS LTD - WeWork 2,
Dublin Landings, North Wall Quay,
D01 V4A3, Ireland IE4368070OH

ILLUMINAZIONE *Italia*

Veiligheidswaarschuwingen

⚠ Lees voor installatie

- **Alleen voor gebruik binnenshuis.** Dit verlichtingsarmatuur heeft beschermingsgraad IP20 en mag niet worden geïnstalleerd in badkamers, vochtige ruimtes of buitenlocaties.
- **Spanningscontrole.** Controleer of uw netvoeding AC 220–240 V, 50/60 Hz is vóór installatie. Niet gebruiken met andere spanningssystemen.
- **Schakel het circuit uit.** Schakel de stroom UIT bij de hoofdverdeler (zekering) voordat u begint met werkzaamheden. Controleer met een spanningszoeker of het circuit spanningsvrij is.
- **Stevig plafond vereist.** Bevestig de plafondkap aan een constructief sterk plafond dat het gewicht van het armatuur kan dragen. Gebruik geschikte bevestigingsmiddelen voor uw plafondtype (beton, gipsplaat met hollewandpluggen, houten balk). Controleer op verborgen leidingen of kabels voor het boren.
- **Gekwalificeerde elektricien.** Als u niet vertrouwd bent met elektra, schakel dan een gekwalificeerde elektricien in. Alle elektrische werkzaamheden moeten voldoen aan de lokale voorschriften. Dit armatuur is Klasse I — de aardedraad (PE) moet worden aangesloten.
- **Maximaal lampvermogen.** Gebruik alleen E27-lampen tot max. 4 W. Overschrijd het maximale vermogen niet. Laat de lamp afkoelen voor het hanteren. Gebruik LED-lampen voor optimale efficiëntie.

Productinformatie

Model :	Jungle Glazen Hanglamp
Materiaal :	Glas & messing-afwerking beslag
Afwerking :	Galvanisch messing, groen getint glas
Afmetingen :	Ø15 (S) / Ø20 (M) / Ø22 cm (L), cable 200 cm
Lichtbron :	E27-fitting (lamp niet inbegrepen)
Max. vermogen :	4 W
Spanning :	AC 220–240 V, 50/60 Hz
IP-bescherming :	IP20 (Alleen voor gebruik binnenshuis)
Beschermingsklasse :	Klasse I (Geaard ⏚)
Bevestiging :	Plafondhanglamp

Lichteffect

Deze groen getinte glazen bol verspreidt een zacht, warm licht door zijn transparante lichaam en werpt delicate lichtpatronen die doen denken aan gevlekt junglegebladerte. Het messing-afwerking beslag voegt een verfijnd metallic accent toe.

Aanbevolen plaatsing

- Boven een eettafel (cluster van 2–3)
- Leeshoek in de woonkamer
- Hanglamp aan het bed
- Accent in hal of entree

Niet geschikt voor


- Badkamers of vochtige ruimtes
- Buiteninstallatie

Inhoud van de doos

×1	Glazen bolkap (groen getint)
×1	Plafondkap met montagebeugel (messing afwerking)
×1	E27-fitting met verstelbare kabel (200 cm)
×1	Montagemateriaal (schroeven, plafondpluggen)
×1	Installatie- en veiligheidsinstructies (dit boekje)

⚠ **Lamp niet inbegrepen.** Dit armatuur vereist één E27-lamp (max. 4 W). Wij raden een LED-lamp aan voor optimale energie-efficiëntie en lage warmteuitstraling.

Montage-instructies – Overzicht



** Productafbeeldingen kunnen licht afwijken. Schema's zijn niet op schaal.*

Montage-instructies – Stap voor stap

Veiligheid eerst Zorg ervoor dat de stroomtoevoer volledig is uitgeschakeld **OFF** bij de hoofdverdeler voordat u met de installatie begint.

Deel 1 – Voorbereiding plafond

1. Identificeer de plafonduitlaat waar de elektrische kabel uitkomt. Als er geen aansluitdoos aanwezig is, installeer dan een geschikte rozet. Markeer de schroefgatposities voor de montagebeugel met de plafondkap als sjabloon. Boor de gaten en plaats de meegeleverde plafondpluggen. Zorg dat de plafondconstructie het gewicht van het armatuur kan dragen. (Schema 1)

Deel 2 – Elektrische aansluitingen

2. Strip 8–10 mm isolatie van elke netdraad. Sluit de Fase (bruin), Nul (blauw) en Aarde (groen/geel) draden aan op de bijbehorende klemmen op het aansluitblok in de plafondkap, volgens de onderstaande tabel. Trek voorzichtig aan elke draad om te bevestigen dat deze goed vastzit. Dit armatuur is Klasse I — de aardeaansluiting is verplicht. (Schema 2)

Klem	Functie	Kleur draad (EU)
>L<	Fase	Bruin / Rood
>N<	Nul	Blue
>PE<	Beschermende aarde	Groen / Geel

Montage-instructies – Stap voor stap (vervolg)

Deel 3 – Bevestiging plafondkap

3 Berg alle bedrading netjes op in de aansluitdoos. Plaats de plafondkap over de montagebeugel en lijn de schroefgaten uit. Bevestig de kap aan de beugel met de meegeleverde schroeven. De kap moet vlak tegen het plafond zitten zonder opening — deze verbergt de aansluitdoos en bedrading. (Schema 3)

Deel 4 – Kabellengte instellen

4 De hanglampkabel is 200 cm lang en kan worden ingekort naar uw plafondhoogte. Bepaal de gewenste ophanglengte en stel de kabel in de kap bij met de kabelklem. De onderkant van de glazen bol moet doorgaans 60–80 cm boven een eettafel hangen of minstens 210 cm van de vloer in een doorgang. Zet de kabelklem stevig vast zodra de lengte is ingesteld. (Schema 4)

Deel 5 – Glazen bol bevestigen

5 Voer de fitting voorzichtig door de bovenste opening van de glazen bolkap. De bol rust op of schroeft op de houderring. Draai de borgring of kraag met de hand aan totdat de bol stevig vastzit. Niet te strak aandraaien — glas is breekbaar. Zorg dat de bol waterpas hangt en niet wiebelt. (Schema 5)

Deel 6 – Eindcontrole en inschakelen

6 Installeer een E27-lamp (max. 4 W LED aanbevolen) in de fitting. Inspecteer de volledige installatie: kap vlak, kabel vast, bol stabiel, geen zichtbare bedrading. Schakel de zekering weer IN en test. De lamp moet door het groen getinte glas schijnen en een zacht warm licht produceren. Zo niet, schakel uit en raadpleeg de sectie Probleemoplossing op pagina 4.

Onderhoud en verzorging

Always **schakel de stroomtoevoer uit en laat de lamp afkoelen** voor reiniging of onderhoud.

Veeg de glazen bol schoon met een zachte, droge of licht vochtige microvezeldoek. Gebruik voor het messing beslag alleen een droge doek — vocht kan het aanlopen versnellen. Gebruik geen schurende reinigingsmiddelen, schuursponzen of chemische oplosmiddelen op enig onderdeel van het armatuur.

Controleer periodiek de kabel, de kabelklem en de schroeven van de plafondkap. Als een onderdeel tekenen van slijtage, corrosie of loskomen vertoont, schakel de stroom uit en draai aan of vervang indien nodig. Neem contact op met de leverancier voor reserveonderdelen.

Probleemoplossing

Als het armatuur niet oplicht na installatie, controleer dan eerst of er **geen stroomstoring** en dat de wandschakelaar in de AAN-stand staat.

Controleer of de lamp correct in de E27-fitting zit door deze los te draaien en opnieuw te plaatsen. Probeer een vervangende lamp om een defecte lamp uit te sluiten. Zorg dat de lamp niet meer dan 4 W is.

Als de lamp goed is, schakel de zekering uit en controleer of alle bedradingsaansluitingen (L, N, PE) goed vastzitten in het aansluitblok. Zorg dat geen draden naburige klemmen raken. Als het probleem aanhoudt, raadpleeg dan een **gekwalificeerde elektricien** voordat u het product gebruikt.

Productreferenties

Art.nr. / EAN	Variant	Beschrijving
z-23111804-z EAN: 633710441919	Maat M	Nordische jungle glazen hanglamp, messing & groen glas, bol Ø20 cm, kabel 200 cm, E27
z-23113773-z EAN: 633710441926	Maat L	Nordische jungle glazen hanglamp, messing & groen glas, bol Ø22 cm, kabel 200 cm, E27
z-23114416-z EAN: 633710441933	Maat S	Nordische jungle glazen hanglamp, messing & groen glas, bol Ø15 cm, kabel 200 cm, E27

WEEE – Einde levensduur : Gooi dit product niet weg met het huishoudelijk afval. Dit product moet worden ingeleverd bij een erkend WEEE-inzamelpunt in overeenstemming met de lokale milieuregelgeving.

Fabrikant :
Zhongshan Yizhan Lighting Co., Ltd.
3rd Floor, No. 3 Shengfeng Street,
Gangdong Third Industrial Zone, Guzhen Town,
Zhongshan City, China

EU Importer :
LLL ASSETS LTD - WeWork 2,
Dublin Landings, North Wall Quay,
D01 V4A3, Ireland IE4368070OH

VERLICHTING Trends